

**Szczegółowy opis prac
w ramach wykonania przyłącza wodociągowego
do budynku położonego przy ul. Dworcowej 60A w Olsztynie
zajmowanego przez Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Dworcowa 67 w Olsztynie
oraz Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie**

1. Ustalenie położenia trasy rurociągów oraz miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.
2. Przygotowanie terenu budowy, w tym oznakowanie odpowiednią taśmą ostrzegawczo-sygnalizacyjną ułożoną 30cm nad rurociągiem;
3. Wykonanie wykopu na rury prowadzącego pomiędzy istniejącą siecią wodociągową Ø100 mm znajdującą się w pasie drogowym ul. Dworcowej, dz. nr 61/2 obręb 104 Olsztyn a budynkiem Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Dworcowa 67;
4. Ułożenie rur PE HD100 SDR17 PN10 o średnicy 90mm;
 - rurociąg należy ułożyć luźno na 10cm podsypce piaskowej, następnie obsypać 30 cm warstwą obsypki piaskowej,
 - w trakcie zasypywania 30cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną koloru niebieskiego z taśmą metalową,
 - piasek na podsypkę musi być pozbawiony kamieni ostro krawędziowych,
 - jeśli grunt lokalny spełniał będzie wymagania materiału na podsypkę, rury można osadzić bezpośrednio na wyrównanym podłożu,
 - obsypkę rurociągu należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na sicie frakcji 0,75mm,
 - zagęszczenie zasyпки dokonywać warstwami grubości 100-300mm, aż do wysokości 300mm powyżej powierzchni rury.
5. Włączenie rur do rurociągu woD100c poprzez trójnik kołnierzowy DN100/80;
6. Montaż zasuwy o średnicy DN80mm;
7. Montaż skrzynki wodociągowej tzw. obruku;
8. Oznakowanie miejsce włączenia tabliczką informacyjną typu „D”;
9. Montaż zestawu wodomierza głównego, w ogrzewanym, wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy; zestaw składa się z wodomierza JS16, DN40, zaworów odcinających

- grzybkowych DN50 przed wodomierzem i DN50 z kurkiem, spustowym za wodomierzem oraz zaworu antyskażeniowego dn50 typ EA;
10. Przykrycie ułożonych rur; minimalna wysokość przykrycia przewodu wynosi 1,4m, licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu nad nią;
 - przed zasypaniem rurociągów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę służby geodezyjnej (Dz.U.nr 8/7 rozdz.3 paragraf 9.1 i rozdz.5 paragraf 18 i 19) oraz dokonać odbioru przyłączy w obecności przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie;
 11. Połączenie zestawu wodomierza z istniejącą instalacją przewodami z rur stalowych ocynkowanych, łączonych poprzez złączki gwintowane;
 12. Wykonanie próby ciśnieniowej; próbę należy wykonać przed zasypaniem przyłącza;
 13. Uprzątnięcie terenu budowy.


Aleksandra Sobieraj-Błotniak
DYREKTOR
Niepublicznego Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii 67 w Olsztynie

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii 67 w Olsztynie
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60A
NIP: 745-165-75-85
REGON: 362590722